12号館 324教室
HATOYAMA campus

◆ 映像システム 取扱説明書

※表示できる機器は持ち込みパソコンと書画カメラです

音声は出力されません。

【 使用機器の準備 】

①プロジェクターをスクリーン前に移動します
②スクリーンを手動で降ろします

【 液晶プロジェクターの電源の入れ方 】

①プロジェクターの電源プラグをコンセントに差し込みます
②プロジェクターの背面にあるメインパワースイッチボタンを「ON」にします
③プロジェクター上面の操作パネルにある「STANDBY／ON」ボタンを押します

【 液晶プロジェクターの電源の切り方 】

①書画カメラを使用した場合は、書画カメラ本体の電源を「OFF」にします
②プロジェクター上面の操作パネルにある「STANDBY／ON」ボタンを押します
③スクリーンにメッセージが表示されるので、もう一度「STANDBY／ON」を押します
④ランプが消えたあと1分くらいで冷却ファンが止まります
⑤冷却ファンが止まってからプロジェクター背面にあるメインパワースイッチボタンを「OFF」にします
⑥プロジェクターの電源プラグをコンセントから抜きます
（冷却ファンが止まる前にコンセントを抜くと壊れる場合があります）
⑦スクリーンを元に戻します



プロジェクター上面の操作パネル

※ 不明な点がありましたら、総合メディアセンター（内線：6734）にお問い合わせ下さい。

平成 23 年 3 月作成

12号館 324教室
HATOYAMA campus

【 書画カメラの表示使用方法 】

①書画カメラ本体の電源をONにします
②講演卓上にある切り替え器のダイヤルを回して「書画カメラ」に切り替えます
※ズーム・フォーカス操作は書画カメラ本体で行ってください

書画カメラ電源

切り替え器

【 パソコンの表示接続方法 】



PC1 ケーブル

①備え付けのケーブルをパソコンに接続します
（MACを使用する場合、MACアダプタが必要な場合もあります）
②講演卓上にある切り替え器のダイヤルを回して「PC1」に切り替えます
※Macアダプタは10号館（本館）教務担当にて貸出

【 LANネットワークの使用方法 】

教卓背面壁に情報コンセントが設置されています。パソコンのネットワークへの接続が可能ですが、認証が必要です。
詳しくは別紙「情報コンセント、無線LANの利用方法について」をご覧下さい。

※ 不明な点がありましたら、総合メディアセンター（内線：6734）にお問い合わせ下さい。

平成 23 年 3 月作成